

SIEBDRUCK@HOME

HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH ZU DEINEM SIEBDRUCKSET. JETZT GEHT'S LOS!

Das ist drin

- 1 belichtetes Sieb
- 1 Rakel
- 3 verschiedene Farben

Das brauchst du noch

- Altpapier zum Abdecken des Siebes
- Zeitungspapier oder andere Unterlage, die bunt werden darf
- Bleistift
- Kreppband
- Spülschwamm

Bevor es losgeht

solltest du dir unser Youtube-Video ansehen, in dem erklärt wird wie der Siebdruck bei dir zu Hause funktioniert: tinyurl.com/silberfabrik

Das kannst du bedrucken

Da die Farben wasserbasiert und daher nicht deckend sind, eignen sich nur **Gegenstände in heller Farbe**. Ansonsten kannst du alle Erzeugnisse aus **Papier, Pappe, Karton oder Stoff** bedrucken, die du plan unter das Sieb bekommst z.B.: T-Shirt, Geschirrtuch, Karte, Poster, Jutebeutel, Babyklammern, Stoffreste, Unterhosen, Socken, Butterbrottüten als Windlichter.

Farbe fixieren

Ganz wichtig: Damit die Farbe auf Textil hält, müssen alle **Drucke** vor dem Waschen **hitze fixiert** werden! Dazu legst du ein Backpapier auf den trockenen Druck und bügelst ihn (ohne Dampf) für min. 2 Minuten. Die Temperatur dabei so heiß wählen, wie es das Material zulässt. Immer auf **links und max. bei 30°C** waschen. Goldfarbene Drucke im Schonwaschgang reinigen.

Sieb reinigen

Bei einem **Farbwechsel** oder **nach dem Drucken** solltest du dein Sieb sauber machen. Du kannst es am besten in der Dusche oder Badewanne mit warmen Wasser und einem Spülschwamm reinigen. Aufgepasst: nur die weiche Schwammseite verwenden und nur leicht wischen. Bevor du das nächste Mal druckst, muss das Sieb **sauber** und wieder **trocken** sein.

Sharing is caring

Wir würde mich wahnsinnig freuen, wenn du dein Siebdruckerlebnis samt Ergebnissen auf **Social Media** teilst und die **silberfabrik** markierst.

Viel Spaß

beim **Drucken und Experimentieren** wünscht Sarah und das silberfabrik-Team!